Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Tv/ HDD	TV/ R
Tuner	Subt
CAM	Medi a
Gui de	Gui de
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
T/ C	Pre Ch
Back	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
HDD Br owser	Smar t
Di sc Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down
Ri ght	Ri ght
Lef t	Lef t
OK	Ok
CH+	Ch +
CH-	Ch -
St op	St op
Pause	Pause
Pl ay	Pl ay
I <</ Day-	I <<
>>I / Day+	>>I
Rec	Rec
Back/ J ump	<<
FWD J ump	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TIMER	Timer	TIMER AV	AV		
EDIT	Edit	SETTINGS OPT	Options		
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +		
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SYSTEM	System	TOP MENU MENU	Menu		
INFO	[i+]/Info	DISPLAY INFO	Info		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		