Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	PIP		Smart / List
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Mute		Mute / Dimmer
	i		Info / Angle
	Z		Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	P+		Up
	-		Left
	-		Vol -
	OK		OK
	+		Right
	+		Vol +
	TXT		Text / Goto
	P-		CH- / Page-
	P-		Down
	AV		AV / Input / RDS
	Scan/[ ]		Setup / OPT /
	PAP/Pause		Display / Media
	Size/Stop		Zoom / Size
	Pos/Play		D.Menu / Top
	Red/I<		Red / Netflix / Search
	Green/>I		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow/ Pause/ <	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ >>	Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	PIP		Smart / List
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	i		Info / Angle
	Z		Menu / Home
	P+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		Up
	-		Left
	-		Vol -
	OK		OK
	+		Right
	+		Vol +
	TXT		Text / Goto
	P-		CH- / Page-
	P-		Down
	AV		AV / Input / RDS
	Scan/[']		Setup / OPT /
	PAP/Pause		Pause / Step / Freeze
	Size/Stop		Stop / Hold
	Pos/Play		Play / Slow
	Red/I<		I<< / Preset-
	Green/>I		>>I / Preset+
	Yellow/Pause/<		<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bl ue/ >>	>> / Tune+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	PIP		Smart / List
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Mute		Mute / Dimmer
	i		Info / Angle
	Z		Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	P+		Up
	-		Left
	-		Vol -
	OK		OK
	+		Vol +
	+		Right
	TXT		Text / Goto
	P-		CH- / Page-
	P-		Down
	AV		AV / Input / RDS
	Scan/[ ]		Setup / OPT /
	PAP/Pause		Pause / Step / Freeze
	Size/Stop		Stop / Hold
	Pos/Play		Play / Slow
	Red/I<		I<< / Preset-
	Green/>I		>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yel l ow/ <<	TUNE- << / Tune-		
Bl ue/ >>	TUNE+ >> / Tune+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	PIP		Smart / List
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	i		Info / Angle
	Z		Menu / Home
	P+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		Up
	-		Vol -
	-		Left
	OK		OK
	+		Vol +
	+		Right
	TXT		Text / Goto
	P-		CH- / Page-
	P-		Down
	AV		AV / Input / RDS
	Scan/[']		Setup / OPT /
	PAP/Pause		Pause / Step / Freeze
	Size/Stop		Stop / Hold
	Pos/Play		Play / Slow
	Red/I<		I<< / Preset-
	Green/>I		>>I / Preset+
	Yellow/Pause/<		<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bl ue/ >>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung