Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Display Mode RDS	Display / Media
Select PTY	Yellow / YouTube / Repeat
Search PTY	Red / Netflix / Search
VCR	Shift + 4
CD	Shift + 3
Tuner / Band	Shift + 6
Auto / Mono	Audio / Lang I/II
VDP	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
Disc	Fav / Marker / PC
EXT	Shift + 1
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
≥10	+10
Phono	Shift + 7
7	7
8	8
9	9
0	0
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
I<< CD	I<< / Preset-
>>I CD	>>I / Preset+
Open/Close CD	Eject / Surround
Repeat CD	Green / APP / Repeat
Program CD	TV/Radio /
Cancel CD	Exit / Cancel / Clear
< Tape	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop Tape	OK	Volume -	Vol -
Tape >	Right	Volume +	Vol +
<< Tape	Down		
>> Tape	Up		
Open/Close	Back / Return		
Deck 1/2 Tape	Smart / List		
Rec Pause Tape	Info / Angle		
Prologic	Sound / Title		
Delay Time	Zoom / Size		
Balance L	SHIFT + Shift + Left		
Balance R	SHIFT + Shift + Right		
Test	Text / Goto		
Center -	SHIFT + Shift + Down		
Center +	SHIFT + Shift + Up		
Surround -	CH- / Page-		
Surround +	CH+ / Page+		
Muting -20dB	Mute / Dimmer		