Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media	pty	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
theater modes info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	down	Down	▼	Down
play	Power		Power	RDS menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
tv	Tv	SHIFT +	TV 1 Shift + 1		Vol +	+ VOL	Vol +
dvd	DVD	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2		PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
stereo	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Vol -	VOL –	Vol -
delay title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		PR-/I <<	CH PAGE –	CH- / Page-
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
up	Up	▲	Up	1	1	TV 1	1
level	Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	2	2	DVD 2	2
tape	Tape	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5	3	3	CD-STB 3	3
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT +	HDMI-SAT 0 Shift + 0	4	4	VIDEO 4	4
tuner	Tuner	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6	5	5	TAPE 5	5
video / vcr	Video/VCR	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4	6	6	TUNER 6	6
–	Left/-	◀	Left	7	7	AUX-HDD 7	7
	OK	OK	OK	8	8	USB 8	8
+	Right/+	▶	Right	9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Memo / Clear	Smart / List		
0	0		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Digital	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Down	Down
Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Menu/RDS	HOME MENU — Menu / Home
Power	Power	Vol +	VOL + — Vol +
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	PR+/ >>I	PRESET+ >>I — >>I / Preset +
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	PR+/ >>I	CH PAGE + — CH+ / Page+
Green/Stereo/[..	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Vol -	VOL – — Vol -
Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	PR- / I <<	PRESET- I<< — I << / Preset -
Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	PR- / I <<	CH PAGE – — CH- / Page-
Up	Up	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	1	TV 1 — 1
Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	2	DVD 2 — 2
SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0	3	CD - STB 3 — 3
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	4	VIDEO 4 — 4
Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	5	TAPE 5 — 5
Left/-	Left	6	TUNER 6 — 6
OK	OK — OK	7	AUX - HDD 7 — 7
Right/+	Right	8	USB 8 — 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	Memo/Clear		Smart / List
	0		0
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media	pty	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
theater modes / info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	down	Down	▼	Down
power	Power	⏻	Power	RDS / menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
tv	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	+	Vol +	+ VOL	Vol +
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	pr+	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
stereo	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	−	Vol -	VOL −	Vol -
delay / title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	pr−	PR-/I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
up	Up	▲	Up	1	1	TV 1	1
level	Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	2	2	DVD 2	2
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	3	3	CD - STB 3	3
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	4	4	VIDEO 4	4
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	5	5	TAPE 5	5
video / vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	6	6	TUNER 6	6
−	Left/-	◀	Left	7	7	AUX - HDD 7	7
	OK	OK	OK	8	8	USB 8	8
+	Right/+	▶	Right	9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Memo/Clear	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Right / +		Right
theater modes / info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	pty	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
play	Power		Power	down	Down		Down
tv	Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1	RDS / menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	RDS / menu	Menu/RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
stereo / enter	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	+	Vol +	+ VOL	Vol +
delay / title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	+ pr+	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
center	Red/Center/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	+ pr+	PR+/ >>I	PRESET+	>>I / Preset+
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Vol -	VOL −	Vol -
up	Up		Up	pr−	PR-/ I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
level	Violet/Camera/Le	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	pr−	PR-/ I <<	PRESET-	I << / Preset-
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	1	1	TV 1	1
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	2	2	DVD 2	2
video / vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	3	3	CD - STB 3	3
−	Left/-		Left	4	4	VIDEO 4	4
	OK	OK	OK	5	5	TAPE 5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
memo clear	Memo/Clear	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung