Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source Power	SHIFT + Power (Shift + Power)
On/Standby	Power
Subwoofer Level -	CH PAGE – (CH- / Page-)
Subwoofer Level +	CH PAGE + (CH+ / Page+)
Audio RDS	RDS AV INPUT (AV / Input / RDS)
DVD/CD	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)
DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3)
FM/AM	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)
AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 (Shift + 7)
Subtilte/PTY	EQ SUBTITLE (Subtitle / EQ)
Angle/CT	SHIFT + ANGLE INFO (Shift + Info / Angle)
Zoom/RT	SIZE ZOOM (Zoom / Size)
iPod	SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5)
Net/USB	SHIFT + USB 8 (Shift + 8)
Display	MEDIA DISPLAY (Display / Media)
1	TV 1 (1)
2	DVD 2 (2)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	CD-STB 3 (3)
4	VIDEO 4 (4)
5	TAPE 5 (5)
6	TUNER 6 (6)
Play	SLOW ▶ (Play / Slow)
Stop	HOLD ■ (Stop / Hold)
7	AUX-HDD 7 (7)
8	USB 8 (8)
9	BLUETOOTH 9 (9)
DVS/Stereo	TITLE SOUND (Sound / Title)
Clear	CLEAR EXIT CANCEL (Exit / Cancel / Clear)
0	HDMI-SAT 0 (0)
+10	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)
Still/Pause	STEP-FREEZE ⏸ (Pause / Step / Freeze)
Call	FORMAT PICTURE (Picture / Format)
Program	PROGRAM TV/RADIO (TV/Radio /
Random	Prime Video RANDOM (Blue / Prime Video / Random)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Repeat	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +
HDMI	Shift + 0
Status	Info / Angle
Tone	Audio / Lang I/II
I<<</Channel -	I<< / Preset-
>>I/Channel +	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer
<<</Tuning-	<< / Tune-
>>/Tuning+	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer
Top Menu	D. Menu / Top
Menu/Guide	Menu / Home
Surround	Eject / Surround
Surround	Text / Goto
Memo	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
Push/Enter	OK
Right	Right
Tool	Setup / OPT /
Down	Down
Return	Back / Return
Home	Smart / List
Home	Shift + Menu /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source Power	SHIFT + Power		
On/Standby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Vol +	Vol +		
Channel -	CH- / Page-		
Channel +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source Power	SHIFT + Power		
On/Standby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Vol +	Vol +		
Channel -	CH- / Page-		
Channel +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source Power	SHIFT + Power		
On/Standby	Power		
Play	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Still/Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Vol +	VOL +		
Channel -	CH PAGE CH- / Page-		
Channel +	CH PAGE CH+ / Page+		
Vol -	VOL -		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		