Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Up	Up
Preset/Album+	CH+ / Page+
I<<	I<< / Preset-
I<<	Left
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Pause	OK
>>I	>>I / Preset+
>>I	Right
Preset/Album-	CH- / Page-
Down	Down
Mute	Mute / Dimmer
Disp	Display / Media
Stop	Stop / Hold
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Max	Smart / List
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Prog/Clock Set	TV/Radio /
0	0
Repeat/Shuffle	Green / APP / Repeat
Repeat/Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Sleep/Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Up		Up
	Preset/Album+		CH+ / Page+
	I<<		I<< / Preset-
	I<<		Left
	Play/Pause		Play / Slow
	Play/Pause		Pause / Step / Freeze
	Play/Pause		OK
	>>I		>>I / Preset+
	>>I		Right
	Preset/Album-		CH- / Page-
	Down		Down
	Disp		Display / Media
	Mute		Mute / Dimmer
	Stop		Stop / Hold
	Menu		Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Max		Smart / List
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
0	0	0	0
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Up	Up
Preset/Album+	CH+ / Page+
I<<	I<< / Preset-
I<<	Left
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	OK
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
>>I	Right
Preset/Album-	CH- / Page-
Down	Down
Disp	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Max	Smart / List
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Prog/Clock Set	TV/Radio /
0	0
Repeat/Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Repeat/Shuffle	Green / APP / Repeat
Sleep/Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Up		Up
	Preset/Album+		CH+ / Page+
	I<<		I<< / Preset-
	I<<		Left
	Play/Pause		Play / Slow
	Play/Pause		OK
	Play/Pause		Pause / Step / Freeze
	>>I		>>I / Preset+
	>>I		Right
	Preset/Album-		CH- / Page-
	Down		Down
	Disp		Display / Media
	Mute		Mute / Dimmer
	Stop		Stop / Hold
	Menu		Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Max		Smart / List
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set		TV/Radio /
0	0	0	0
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle		Blue / Prime Video / Random
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle		Green / APP / Repeat
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer		Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DSC	DSC	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung