Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Input		AV / Input / RDS	
Power		Power	
Track ID		Zoom / Size	
I <<		I << / Preset-	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>I		>>I / Preset+	
?/i-Manual		D.Menu / Top	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
3D		Shift + Display / Media	
[+]		Picture / Format	
Stop		Stop / Hold	
Rec		Rec / Rec Mode	
Digital/Analog		Shift + Smart / List	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Scene		Smart / List	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Internet Video		Display / Media	
Sync Menu		Shift + Menu /	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Up		Up	
[i+]/[?]		Info / Angle	
Return/Back		Back / Return	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Options		Setup / OPT /	
Home		Menu / Home	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
1		1	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[. . .]	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Prog/ CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
– CH	Prog/ CH-	CH PAGE –	CH- / Page-		