Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
FUNCTION	Function	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PRESET	Up / Preset		Up
	Down /		Down
TUNING +	Right / Tuning +		Right
TUNING -	Left / Tuning -		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
*	*1	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Stop		Stop
MONO/STEREO	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOUND EFFECT	♫/ Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
S-TITLE	S-Title	AD SUBT	Subt
PROG./ MEMO.	Prog / Memo	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
Power	Tv	SHIFT + Power	Shift + Power		
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV		
PR/CH	PR/CH + Tv	CH +	Ch +		
PR/CH	PR/CH - Tv	CH -	Ch -		
VOL	Vol + Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol +		
VOL	Vol - Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol -		
*	*2	PICTURE FORMAT	Format		
*	*3	ECO 3D	3D		