Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Tv		Power
	Av Tv	TIMER AV	AV
	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P-P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P[≡]	▼P[≡] Tv		I <<
▲P[ ]	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tv	9
0 Tv	0
Text Tv	Text
#Help Tv	Pre Ch
▼P [≡] Tv2	Shift + I <<
▲P [ ] Tv2	Shift + >>I
Rec Tv2	Shift + Rec
Play Tv2	Shift + Play
Av Tv2	Shift + AV
<< Tv2	Shift + <<
>> Tv2	Shift + >>
Power Tv2	Shift + Power
Guide Tv2	Shift + Guide
Menu Tv2	Shift + Menu
Up Tv2	Shift + Up
Left Tv2	Shift + Left
Right Tv2	Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down Tv2	Shift + Down
Ok Tv2	Shift + Ok
Info Tv2	Shift + Info
Green Tv2	Shift + Green
Red Tv2	Shift + Red
Exit Tv2	Shift + Exit
Yellow Tv2	Shift + Yellow
Blue Tv2	Shift + Blue
Back Tv2	Shift + Back
Ch+ Tv2	Shift + Ch +
Ch- Tv2	Shift + Ch -
Stop Tv2	Shift + Stop
Pause Tv2	Shift + Pause
1 Tv2	Shift + 1
2 Tv2	Shift + 2
3 Tv2	Shift + 3
4 Tv2	Shift + 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5 Tv2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0 Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
AV DVD/DVR	AV
Guide DVD/DVR	Guide
Menu DVD/DVR	Menu
Info DVD/DVR	Info
Exit DVD/DVR	Exit
Up DVD/DVR	Up
Down DVD/DVR	Down
Left DVD/DVR	Left
Right DVD/DVR	Right
Ok DVD/DVR	Ok
Red DVD/DVR	Red
Green DVD/DVR	Green
Yellow	Yellow
Blue DVD/DVR	Blue
Vol + DVD/DVR	Vol +
Vol - DVD/DVR	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute DVD/DVR	Mute
Back DVD/DVR	Back
Ch+ DVD/DVR	Ch +
▼P[≡] DVD/DVR	I <<
Ch- DVD/DVR	Ch -
▲P[ ] DVD/DVR	>>I
<< DVD/DVR	<<
>> DVD/DVR	>>
Play DVD/DVR	Play
Pause DVD/DVR	Pause
Stop DVD/DVR	Stop
Rec DVD/DVR	Rec
1 DVD/DVR	1
2 DVD/DVR	2
3 DVD/DVR	3
4 DVD/DVR	4
5 DVD/DVR	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6 DVD/ DVR	6	6		
7	7 DVD/ DVR	7	7		
8	8 DVD/ DVR	8	8		
9	9 DVD/ DVR	9	9		
0	0 DVD/ DVR	0	0		
* TXT	Text DVD/ DVR	REPEAT TEXT	Text		
# HELP	#Help DVD/ DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Power DVR	SHIFT +	Shift + Power		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Menu		Menu
	Gui de		Gui de
	AV SAT/ CABLE		AV
	Up SAT/ CABLE		Up
	Down		Down
	Lef t SAT/ CABLE		Lef t
	Ri ght		Ri ght
	Ok SAT/ CABLE		Ok
	I nf o SAT/ CABLE		I nf o
	Exi t SAT/ CABLE		Exi t
	Red SAT/ CABLE		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow SAT/ CABLE		Yel l ow
	Bl ue SAT/ CABLE		Bl ue
	Vol +		Vol +
	Vol - SAT/ CABLE		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mut e		Mut e
	Back		Back
	Ch+ SAT/ CABLE		Ch +
	Ch- SAT/ CABLE		Ch -
	<< SAT/ CABLE		<<
	>> SAT/ CABLE		>>
	St op SAT/ CABLE		St op
	Rec SAT/ CABLE		Rec
	Pl ay SAT/ CABLE		Pl ay
	Pause		Pause
	1 SAT/ CABLE		1
	2 SAT/ CABLE		2
	3 SAT/ CABLE		3
	4 SAT/ CABLE		4
	5 SAT/ CABLE		5
	6 SAT/ CABLE		6
	7 SAT/ CABLE		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8 SAT/ CABLE	8	8
9	9 SAT/ CABLE	9	9
0	0 SAT/ CABLE	0	0
# HELP	#Hel p	FAV PRE-CH	Pr e Ch
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVBT	Power
Guide DVBT	Guide
Menu DVBT	Menu
Up DVBT	Up
Down DVBT	Down
Left DVBT	Left
Right DVBT	Right
Ok DVBT	Ok
Info DVBT	Info
Red DVBT	Red
Green DVBT	Green
Yellow DVBT	Yellow
Blue DVBT	Blue
Vol + DVBT	Vol +
Vol - DVBT	Vol -
Mute DVBT	Mute
Back DVBT	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ch+ DVBT	Ch +
Ch- DVBT	Ch -
Pause DVBT	Pause
1 DVBT	1
2 DVBT	2
3 DVBT	3
4 DVBT	4
5 DVBT	5
6 DVBT	6
7 DVBT	7
8 DVBT	8
9 DVBT	9
0 DVBT	0
Power VCR	Shift + Power
Av VCR	AV
<< VCR	<<
Stop VCR	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>> VCR		>>
	Play VCR	PLAY MODE	Play
	Rec VCR	REC MODE	Rec
	Pause VCR	SHIFT +	Shift + Pause
GUIDE	Guide VCR	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MENU	Menu VCR	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	Up VCR	SHIFT +	Shift + Up
	Down VCR	SHIFT +	Shift + Down
	Left VCR	SHIFT +	Shift + Left
	Right VCR	SHIFT +	Shift + Right
OK	Ok VCR	SHIFT + OK	Shift + Ok
INFO	Info VCR	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
EXIT	Exit VCR	CLEAR EXIT	Exit
	Red VCR	SHIFT + A	Shift + Red
	Green VCR	SHIFT + B	Shift + Green
	Yellow VCR	SHIFT + C	Shift + Yellow
	Blue VCR	SHIFT + D	Shift + Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P-P	Back VCR	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
+ CH	Ch+ VCR	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH −	Ch- VCR	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1	1 VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 VCR	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 VCR	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 VCR	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 VCR	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 VCR	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 VCR	SHIFT + 0	Shift + 0
* TXT	Text VCR	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help VCR	FAV PRE-CH	Pre Ch