Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SD CARD	SD Card	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
INPUT TV	TV Input	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
INPUT AV	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VIERA CAST	Cast Viera	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
DIRECT TV REC	Direct TV Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIERA Link	Viera Link	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Mute		Mute / Dimmer	
0	0	0	0
Last View		SHIFT + RETURN/BACK	Shift + Back / Return
Vol +		VOL +	Vol +
CH+		CH PAGE +	CH+ / Page+
Vol -		VOL −	Vol -
CH-		CH PAGE −	CH- / Page-
Second Power		SHIFT + Power	Shift + Power
REC		REC MODE	Rec / Rec Mode
Programme▼		SHIFT + ▼	Shift + Down
Programme▲		SHIFT + ▲	Shift + Up
<<		TUNE-	<< / Tune-
Play		SLOW	Play / Slow
>>		TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Stop		HOLD	Stop / Hold
Pause/Step II>		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze