| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | AD/PIP/* | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| | TV/PC | APP MEDIA | Media |
| | Input | TIMER AV | AV |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | List | DISC NAV LIST | List |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Q.View | HOME SMART | Smart |
| | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| | PR+ | + CH | Ch + |
| | PR- | CH − | Ch - |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | T.Opt | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| | Settings | SETTINGS OPT | Options |
| | Q.Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Simplink | | D. Menu |
| | Rec/* | | Rec |
| | Stop | | Stop |
| | << | | << |
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | >> | | >> |
| | Red | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow | | Yellow |
| | Blue | | Blue |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |