Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Picture/[■]	PICTURE FORMAT	Format
	Recall/V≡	FAV PRE-CH	Pre Ch
	T-C/Guide	-/-- GUIDE	Guide
	OSD/Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
T	T	REPEAT TEXT	Text
M	M	TOP MENU MENU	Menu
i	I>/i	DISPLAY INFO	Info
E	E	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<</I<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
T	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/ >|	>>		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Picture/[■]	PICTURE FORMAT	Format
	Recall/V≡	FAV PRE-CH	Pre Ch
T-C	T-C/Guide	-/-- GUIDE	Guide
OSD	OSD/Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
T	T	REPEAT TEXT	Text
M	M	TOP MENU MENU	Menu
E	E	CLEAR EXIT	Exit
i	I>/i	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<</I<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
T	Pause		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/ >I	>>		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Picture/[■]	PICTURE FORMAT	Format
	Recall/V≡	FAV PRE-CH	Pre Ch
	T-C/Guide	GUIDE	Guide
	OSD/Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	T	REPEAT TEXT	Text
	M	TOP MENU MENU	Menu
	E	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	<<|<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>|>		>>