Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	3D	ECO 3D	3D
INP TV	Tv Input	SEARCH TV/R	TV/R
PUT AV	AV Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	[+]/Aspect	PICTURE FORMAT	Format
N	N	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SURROUND	(<>)/Surround	SOUND DUAL	Dual
	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
INTERNET	Internet	HOME SMART	Smart
VIERA TOOLS	Viera Tools	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Return/Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡◆]/STTL	AD SUBT	Subt
INDEX	[≡i]/Index	DISC NAV LIST	List
HOLD	[≡+]/Hold	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
^	CH+	+ CH	Ch +
v	CH-	CH –	Ch -
⏻	Second Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
AMME ^	Programme Up	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PROGR v	Programme	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
⏮ ◀◀	<<| <<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏭ ▶▶	>>| >>	»	>>
■	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
II/I▶	Pause/ Step	II	Pause
REC ●	Rec	REC MODE ●	Rec