Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
OK	OK	OK	Ok
Up	Up	▲	Up
Down	Down	▼	Down
Right	Right	▶	Right
Left	Left	◀	Left
TV/AV/⏻	AV/TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV INPUT SLEEP	Sleep/Tv Input	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A.F.D.	A. F. D.	DISC NAV LIST	List
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	ECO 3D	3D
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AMP MENU	AMP Menu	HOME SMART	Smart
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/ D. Skip	SEARCH TV/R	TV/ R
DVD MENU FM MODE	DVD Menu/ FM	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUTO CAL	Auto Cal	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN/EXIT	Return/ Exit	CLEAR EXIT	Exit
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
TUNING –	<</ Tuning-	≪	<<
TUNING +	>>/ Tuning+	≫	>>
TV CH – PRESET –	I <</ TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET +	>>I / TV	+ CH	Ch +
REPLAY	← / Replay	I<<	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ADVANCE	·→/ Advance	≫I	>>I
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
MEMORY ENTER	Enter/ Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/ D. Skip Tuner	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
DVD MENU FM MODE	DVD Menu/ FM Mode Tuner	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
OK	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
▲	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Down Tuner	SHIFT +	Shift + Down		
	Right Tuner	SHIFT +	Shift + Right		
	Left Tuner	SHIFT +	Shift + Left		
TV CH – PRESET –	I <</TV CH- / Preset- Tune	SHIFT + CH –	Shift + Ch -		
TV CH + PRESET +	>>I / TV CH+/ Preset+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT +	Shift + >>		
TUNING –	<</ Tuning- Tuner	SHIFT +	Shift + <<		
2CH	2CH	SOUND DUAL	Dual		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
OK	OK	OK	Ok
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
TV VOL MASTER VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
–	Vol - Tv	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV CH-	Ch -	Menu Video1	Shift + Menu
TV CH+	Ch +	OK Video1	Shift + Ok
Tv Input	AV	Up Video1	Shift + Up
AV/TV Power	Shift + Power	Down Video1	Shift + Down
1 Video1	Shift + 1	Right Video1	Shift + Right
2 Video1	Shift + 2	Left Video1	Shift + Left
3 Video1	Shift + 3	Play Video1	Play
4 Video1	Shift + 4	Pause Video1	Pause
5 Video1	Shift + 5	Stop Video1	Stop
6 Video1	Shift + 6	<</Tuning-	<<
7 Video1	Shift + 7	>>/Tuning+	>>
8 Video1	Shift + 8	I<</TV CH-/Preset-	Shift + Ch -
9 Video1	Shift + 9	>>I/TV CH+/Preset+	Shift + Ch +
0/10 Video1	Shift + 0	←/Replay Video1	I<<
-/--/>10/Clear Video1	Shift + Guide	·→/Advance Video1	>>I
Enter/Memory	Shift + Pre Ch		
Display Video1	Shift + Info		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/I/⏻ AV/I/⏻	AV/TV Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol -	VOL –	Vol -
MASTER VOL –	Master Vol +	VOL +	Vol +
2CH	2CH	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory/	FAV PRE-CH	Pre Ch
D.TUNING D.SKIP	D.Tuning/D.Skip	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
TUNING – ⏮	<</Tuning-	≪	<<
TUNING + ⏭	>>/Tuning+	≫	>>
TV CH – PRESET – ⏮	I<</TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET + ⏭	>>I/TV	+ CH	Ch +

CH+/Preset +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	AV/TV Power	SHIFT +	Shift + Power
1	1 SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 SAT	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 SAT	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 SAT	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 SAT	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 SAT	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 SAT	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 SAT	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 SAT	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 SAT	SHIFT + 0	Shift + 0
>10/ CLEAR	-/--/>10/Clear S	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
DISPLAY	Display SAT	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	OK SAT	OK	Ok
	Up SAT		Up
	Down SAT		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right SAT		Right
	Left SAT		Left
MENU	Menu SAT	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit SA	CLEAR EXIT	Exit
TV CH – PRESET –	I<</TV CH-/Preset- SAT	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV CH+/Preset+ SAT	SHIFT + CH +	Shift + Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
TV I/⏻ AV I/⏻	AV/TV Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	⏸	Pause
	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING +	>>/ Tuning+	»	>>
TUNING –	<</ Tuning-	«	<<
TV CH – PRESET –	I <</ TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET +	>>I / TV	+ CH	Ch +
REPLAY	← / Replay	I«	I <<
ADVANCE	· →/ Advance	»I	>>I
1	1 DMPort	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 DMPort	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 DMPort	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 DMPort	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 DMPort	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 DMPort	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 DMPort	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 DMPort	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 DMPort	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 DMPort	SHIFT + 0	Shift + 0
TOOLS	Tools DMPort	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu DMPort	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV CH – PRESET –	I <</ TV CH- / Preset-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	>>I / TV CH+/ Preset+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
⊳	Play DMPort	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
⏸	Pause DMPort	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
■	Stop DMPort	SHIFT + ■	Shift + Stop
TUNING –	<</ Tuning-	SHIFT + «	Shift + <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT + »	Shift + >>