Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Shift + Power	Entertain	3
Power	Power	Movie	4
CD	Shift + 3	Standard	5
MD/CD-R	Shift + 5	Select	6
Tuner	Shift + 6	Exto Sur.	7
*	Shift + 9	Direct ST	8
DVD	Shift + 2	Speakers	9
DTV/CBL	Shift + 1	Enhancer	0
DVR	Shift + 8	Night	Guide / EPG / -/--
V-AUX	Shift + 7	Straight	Fav / Marker / PC
Multi CH In	Shift + 4	Title/Level	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
Vol +	Vol +	Set Menu	Menu / Home
Vol -	Vol -	Left/-	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
Stereo	1	Right/+	Right
Music	2	Return/Dab Memory	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PRESET/CH Down	Down		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
POWER System Power 2	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
STANDBY Standby 2	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power AV	AV / Input / RDS	Sleep	Sleep / Timer
Standby	Shift + Power	<< DVD	<< / Tune-
Power	Power	Stop DVD	Stop / Hold
CD	Shift + 3	>> DVD	>> / Tune+
MD/CD-R	Shift + 5	Vol +	Vol +
Tuner	Shift + 6	Vol -	Vol -
*	Shift + 9	Mute	Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2	1 DVD	1
DTV/CBL	Shift + 1	2 DVD	2
DVR	Shift + 8	3 DVD	3
V-AUX	Shift + 7	4 DVD	4
Disc Skip DVD	Text / Goto	5 DVD	5
Pause DVD	Pause / Step / Freeze	6 DVD	6
Multi CH In	Shift + 4	7 DVD	7
I<< DVD	I<< / Preset-	8 DVD	8
Play DVD	Play / Slow	9 DVD	9
>>I DVD	>>I / Preset+	0 DVD	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NIGHT +10	+10 DVD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
STRAIGHT ENT.	ENT DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
LEVEL TITLE BAND	Title DVD	TITLE SOUND	Sound / Title		
^	Up DVD	▲	Up		
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu/Set Menu/Search	HOME MENU	Menu / Home		
< A/B/C/D/E	Left/- DVD	◀	Left		
ENTER	Enter DVD	OK	OK		
> A/B/C/D/E	Right/+ DVD	▶	Right		
RETURN DAB MEMORY	Return/DAB Memory DVD	RETURN BACK	Back / Return		
∨ PRESET/CH	Down DVD	▼	Down		
DISPLAY	Display DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power	MODE	<< CD	TUNE-	<< / Tune-
POWER	Power		Power	PTY SEEK	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	START	>> CD	TUNE+	>> / Tune+
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
*	*	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	STEREO 1	1 CD	TV 1	1
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1	MUSIC 2	2 CD	DVD 2	2
DVR	DVR	SHIFT + USB 8	Shift + 8	ENTERTAIN 3	3 CD	CD-STB 3	3
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	MOVIE 4	4 CD	VIDEO 4	4
REC DISC SKIP	Disc Skip CD	GOTO TEXT	Text / Goto	STANDARD 5	5 CD	TAPE 5	5
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	SELECT 6	6 CD	TUNER 6	6
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	EXTD SUR 7	7 CD	AUX-HDD 7	7
FREQ/TEXT	I << CD	PRESET-	I << / Preset-	DIRECT ST 8	8 CD	USB 8	8
	Play CD	SLOW	Play / Slow	SPEAKERS 9	9 CD	BLUETOOTH 9	9
EON	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+	ENHANCER 0	0 CD	HDMI-SAT 0	0
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	NIGHT +10	+10 CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ENT CD	Fav / Marker / PC		
Title/Level/Band	Sound / Title		
Up	Up		
Set Menu	Menu / Home		
Left/-	Left		
Enter	OK		
Right/+	Right		
Return/Dab	Back / Return		
Down	Down		
Display CD	Display / Media		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	SHIFT + Shift + Power
Power	Power
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
*	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
DTV/CBL	SHIFT + TV 1 Shift + 1
DVR	SHIFT + USB 8 Shift + 8
V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
Multi CH In	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Freq/Text Tuner	PRESET- I << / Preset-
EON Tuner	PRESET+ >>I / Preset+
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
PTY Seek Mode	TUNE- << / Tune-
PTY Seek Start Tuner	TUNE+ >> / Tune+
Vol +	VOL + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	VOL - Vol -
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
1 Tuner	TV 1 1
2 Tuner	DVD 2 2
3 Tuner	CD-STB 3 3
4 Tuner	VIDEO 4 4
5 Tuner	TAPE 5 5
6 Tuner	TUNER 6 6
7 Tuner	AUX-HDD 7 7
8 Tuner	USB 8 8
9 Tuner	BLUETOOTH 9 9
0 Tuner	HDMI-SAT 0 0
ENT Tuner	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Band Tuner	SLOW Play / Slow
Up Tuner	Up
Search Mode	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Left/- Tuner	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter Tuner	OK	OK				
A/B/C/D/E	Right / + Tuner		Right				
RETURN DAB MEMORY	DAB Memory	RETURN BACK	Back / Return				
PRESET/CH	Down Tuner		Down				
DISPLAY	Display Tuner	MEDIA DISPLAY	Display / Media				