Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE
TV/ HDTV	Red (A)
Movie	Green (B)
♫/ Music	Yellow (C)
Photo	Blue (D)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/ Timeshift	0
16: 9/ 4: 3	V- FOR

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Zoom	WIDE
I <<	First
>>I	Last
OK	OK
Play	Play
Pause	Pause
Up	UP
Down	DOWN
Right / >>/ Sort	RIGHT
Left / <</ Jump	LEFT
Stop	Stop
Return	BACK
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Tv CH+	CH +
Tv CH-	CH -
Info	INFO

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[ABC] / Subtitle	Subt.		
Menu	MENU		
→/ Goto	FAV 2. P/C		
✲/ Setup	VOD		
♫/ Audio	Audio		
Repeat	TEXT		
X/ Shuffle	EXIT		
Tv Out	TV/R		
Title/ Yellow	SHIFT +	Shift + Subt.	
AV In / Green	SHIFT + SRC	Shift + SRC	
Function/ Blue	OPT+		
Guide	EPG 1. -/--	-/-- / EPG	
Bookmark/ Schedu	MEDIA		
Add/ Delete	SRC		
Rec	Rec		