Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
Open/ Cl ose	Ej ect	Down	Down
DVD	Red	Ri ght	Ri ght
Tuner	Gr een	Lef t	Lef t
Vi deo	Yel l ow	Ent er	Ok
TV/ AUX	Bl ue	Vol +	Vol +
Sl eep	Sl eep	Vol -	Vol -
I <<	I <<	Mut e	Mut e
<<	<<	Set up	Opt i ons
>>	>>	Pause/ St ep	Pause
>>I	>>I	Menu/ Ret ur n	Menu
Pl ay	Pl ay	Got o Aut o	Back
St op	St op	1	1
SP. Set up	Medi a	2	2
CH- Level	Gui de	3	3
SR. Mode	Li st	4	4
Ti t l e	I nf o	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISP/FM MODE	DISP/FM mode	SEARCH TV/R	TV/R
DELAY TIME	Delay Time	CLEAR EXIT	Exit
TEST TONE	Test Tone	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SLOW	Slow	TIMER AV	AV
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
A-B	A-B	HOME SMART	Smart
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
RANDOM	Random	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DIGEST RDS MODE	Digest RDS Mode	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MPX PTY SEARCH	MPX PTY Search	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PBC	PBC	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R