Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Option	Options
Guide	Guide
Menu	Menu
[≡] / Text	Text
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK/List	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute
PR+	Ch +
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +]	Info
P: P	Pre Ch
Ambilight	Smart
Mode	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	Stop/ MHEG		Stop
	Play		Play
	>>		>>
	Rec		Rec
	[. . .]		Subt
	[1I 2]		3D
	[<>]		Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
MENU BROWSE	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK LIST	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P +	PR+	+ CH	Ch +
P −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
P⇄P	P: P	FAV PRE-CH	Pre Ch
Ambilight	Ambilight	HOME SMART	Smart
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
◀◀	<<	«	<<
■ MHEG CANCEL	Stop/ MHEG	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	»	>>
[...]	[...]	AD SUBT	Subt
[12]	[1l 2]	ECO 3D	3D
[⇔]	[<>]	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Guide		Guide
	Menu		Menu
	[≡] / Text		Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK/List		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	PR+		Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	PR-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i+]		Info
	P:P		Pre Ch
	Ambilight		Smart
	Mode		Media
	<<		<<
	Stop/MHEG		Stop

Cancel

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[1I 2]	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK/List	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	P:P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Ambilight	HOME SMART	Smart
	Mode	APP MEDIA	Media
	<<	<<	<<
	Stop/MHEG	■	Stop
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
	[...]	AD SUBT	Subt
	[1l2]	ECO 3D	3D
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format