Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	5	5
Red/ Sound↑	Red	6	6
Green/ Picture/ ↓	Green	7	7
Yellow/ Feature	Yellow	8	8
Blue/ Install	Blue	9	9
[≡]	Text	0	0
[≡0]	Options	P<P	Pre Ch
[≡+]	Subt	- / - -	Shift + Guide
[≡x] / [· ·]	Format	Vol +	Vol +
[/ ≡] / [*]	Back	Vol -	Vol -
[+] ([≡♦] / Wide	3D	Mute	Mute
[≡?] / PC	Smart	P+	Ch +
[≡i] / Guide	Guide	P-	Ch -
1	1	I - II	Dual
2	2	[i] / Info	Info
3	3	TV/ DTV	TV/ R
4	4	AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	PP		Medi a		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Ri ght		Ri ght		
	Lef t		Lef t		
	OK/ Sel ect		Ok		
	M		Menu		