| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OPEN/ CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| SOUND MODE | Sound Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TIME | Time | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| RECALL SCROLL | Recall Scroll | RETURN BACK | Back / Return |
| INPUT | Input Up | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOLUME | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| INPUT | Input Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| VOLUME | Vol- | VOL − | Vol- |
| ⏸ | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| QUICK REPLAY | Quick Replay | LIST SMART | Smart / List |
| AMS | AMS | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| A-B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PROG. | Prog | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| NOISE SHAPER | Noise Shaper | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| DC FILTER | DC Filter | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| FILTER | Filter | ANGLE INFO | Info / Angle |
| DIGITAL OUT OFF | Digital Out Off | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |