Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	1	1
Internet	Smart / List	2	2
Sleep	Sleep / Timer	3	3
Presets	Setup / OPT /	4	4
Multimedia	Display / Media	5	5
Rec	Rec / Rec Mode	6	6
Play	Play / Slow	7	7
Pause	Pause / Step / Freeze	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Lang	Audio / Lang I/II	TV	Shift + 1
<<	<< / Tune-	0	0
>>	>> / Tune+	Return	Shift + Back / Return
Dialog	Sound / Title	Menu	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Q.Menu	D.Menu / Top
Green	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	CH+ / Page+		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down	Down		
p-	CH- / Page-		
Back	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Wide	Picture / Format		
Folder [*]	Zoom / Size		
i	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
*/o	Fav / Marker / PC		
*/o.	Shift + Fav / Marker / PC		
Text	Text / Goto		
Guide	Guide / EPG / -/--		