Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
USB	USB	HOME SMART	Smart
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
STEP	Step	+ CH	Ch +
SLOW	Slow	CH −	Ch -
PBC	PBC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
R/L	R / L	SEARCH TV/R	TV/R
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause
REV	<<		<<
PREV	I<<		I<<
N/P	N / P	ECO 3D	3D
STOP	Stop		Stop
FWD	>>		>>
NEXT	>>I		>>I
VIDEO MODE	Video Mode	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	10		0		
	10+		Guide		
	Goto		Pre Ch		
	Prog		Sleep		
	Clear		Exit		
	Zoom	+	Shift + Eject		
	Menu		Menu		