Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
I<<	I<< / Preset-
Eject	Eject / Surround
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
TV/TXT /	Text / Goto
TV/TXT /	Shift + Audio / Lang I/II
Cancel / Zoom	Zoom / Size
Cancel / Zoom	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal / Subtitl	Shift + Subtitle / EQ
Stop	Stop / Hold
Hold / Menu	D.Menu / Top
Hold / Menu	Shift + Stop /
Size / Angle	Shift + Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Size / Angle	Shift + Zoom /
Subpage / Titl	Shift + Sound / Title
Index / Goto	Shift + Text /
Red / Program	Red / Netflix / Search
Red / Program	Shift + TV/Radio / Program
Green / Slow	Green / APP / Repeat
Green / Slow	Shift + Play /
Yellow / Repea	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Repea	Shift + Green / APP /
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random
Blue / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
CH +	CH+ / Page+
TV Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
CH -	CH- / Page-
Source	AV / Input / RDS
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DTV	Shift + 1	9	9
DVD-Setup	Setup / OPT /	-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Up	Up	0	0
Left	Left	Recall	Back / Return
OK	OK	Picture	Picture / Format
Right	Right	Sound	Sound / Title
Down	Down	Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Exit	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Display	Display / Media	Sleep	Sleep / Timer
1	1	Info	Info / Angle
2	2	Subtitle	Subtitle / EQ
3	3	Channel List	Smart / List
4	4	EPG	Guide / EPG / -/--
5	5	TV / Radio	TV/Radio /
6	6	FAV	Fav / Marker / PC
7	7		
8	8		