Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	P+	Ch +
Source	AV	P-	Ch -
1	1	Home	Smart
2	2	Netflix	Media
3	3	YouTube	Shift + Media
4	4	Guide	Guide
5	5	i	Info
6	6	Back	Back
7	7	Exit	Exit
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
Lang.	Dual	Left	Left
TXT	Text	OK	Ok
Vol +	Vol +	1☼	Format
Vol -	Vol -	2☼	3D
Mute	Mute	Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung