Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power		[≡◊] / F. P.	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	INDEX	[≡i] / Index	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SURROUND	Eject / Surround	HOLD	[≡+] / Hold	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	1	1	TV 1	1
	Up		Up	2	2	DVD 2	2
TV/AV	Tv/Av	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	3	3	CD - STB 3	3
	Left		Left	4	4	VIDEO 4	4
OK	OK	OK	OK	5	5	TAPE 5	5
	Right		Right	6	6	TUNER 6	6
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	7	7	AUX - HDD 7	7
	Down		Down	8	8	USB 8	8
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	C	C	RETURN BACK	Back / Return
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	0 VCR	0/VCR	HDMI - SAT 0	0
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	∧	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TEXT	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto	+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
[+] / Aspect	Picture / Format
N	Fav / Marker / PC
Power VCR	Shift + Mute / Dimmer
Power DVD	Shift + Power
Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode
Rec DVD	Rec / Rec Mode
Programme-	Shift + Display / Media
Programme-	Display / Media
Programme+	Shift + Smart / List
Programme+	Smart / List
<</ I << VCR	Shift + << /
<</ I << DVD	I << / Preset-
<</ I << DVD	<< / Tune-
<</ I << VCR	Shift + I << / Preset-
>>/ >>I VCR	Shift + >> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>/ >>I DVD	>> / Tune+
>>/ >>I DVD	>>I / Preset+
>>/ >>I VCR	Shift + >>I / Preset+
Stop VCR	Shift + Stop /
Stop DVD	Stop / Hold
Pause/Step VCR	Shift + Pause / Step /
Pause/Step DVD	Pause / Step / Freeze
Play VCR	Shift + Play /
Play DVD	Play / Slow