Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Enter	OK	Ok
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH LIST	CH LIST	DISC NAV LIST	List
FAV.CH	FAV CH	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	ZOOM	Eject
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
- VOL	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P	PR+	CH +	Ch +		
P	PR-	CH −	Ch -		
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text		
MEDIA.P	Media. P	APP MEDIA	Media		
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format		
I-II DUAL	Dual	SOUND DUAL	Dual		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide		
SUBT.	Subt	AD SUBT	Subt		
◀◀	<<	<<	<<		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶▶	>>	>>	>>		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
■	Stop	■	Stop		