Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
SOCIAL TV	Social TV	APP MEDIA	Media
HDMI	HDMI	AD SUBT	Subt
3D	3D	ECO 3D	3D
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
SRS	SRS	SOUND DUAL	Dual
<<	<<	<<	<<
I <<	I <<	I <<	I <<
Pause	Pause	Pause	Pause
>>	>>	>>	>>
>>I	>>I	>>I	>>I
Rec	Rec	REC MODE	Rec
Play	Play	PLAY MODE	Play
Stop	Stop	Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung