Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
	Auto Cal	HOME SMART	Smart
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	MD-TAPE	APP MEDIA	Media
	AMP MENU	TOP MENU MENU	Menu
	2CH	A	Red
	A. F. D.	B	Green
	Movie	C	Yellow
	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up AMP Menu		Up
	Down AMP		Down
	Right AMP Menu		Right
	Left AMP Menu		Left
	OK MD/Tape	SHIFT + OK	Shift + Ok
	OK AMP Menu	OK	Ok
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV CH − PRESET −	I<</Preset-	I<<	I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I			
TUNING −	<</ Tuning-	<<			
	Play	PLAY MODE	Play		
TUNING +	>>/ Tuning+	>>			
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV I/⏻ STANDBY	Power	⏻	Power
AV I/⏻ SYSTEM	Power AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
2CH	2CH	A	Red
A.F.D.	A. F. D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0/10	0/10	0	0
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/D. Skip	PICTURE FORMAT	Format
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
-◆-	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<</ Tuning-	<<
>>/ Tuning+	>>
>>I / Preset +	>>I
I <</ Preset -	I <<
← / Replay	Ch -
· →/ Advance	Ch +
DVD	Media
D. Tuning/ D. Skip Tuner	3D
Tuner	Shift + Media
Enter / Memory	Shift + Pre Ch
1 Tuner	Shift + 1
2 Tuner	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 Tuner	Shift + 3
4 Tuner	Shift + 4
5 Tuner	Shift + 5
6 Tuner	Shift + 6
7 Tuner	Shift + 7
8 Tuner	Shift + 8
9 Tuner	Shift + 9
0/ 10 Tuner	Shift + 0
Display Tuner	Shift + Info
OK Tuner	Shift + Ok
Up Tuner	Shift + Up
Down Tuner	Shift + Down
Right Tuner	Shift + Right
Left Tuner	Shift + Left
<</ Tuning- Tuner	Shift + <<
>>/ Tuning+	Shift + >>
I <</ Preset - / Tv CH- Tuner	Shift + I <<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV CH + PRESET + >>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Play	Play
Stop	Stop
Auto Cal	Smart
Sleep	Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
-/--/>10	Guide
OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter/Memory	Pre Ch
Menu	Menu
Display	Info
Muting	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Dual Mono	Dual
FM Mode	Format
2CH	Red
A.F.D.	Green
Movie	Yellow
Music	Blue
Pause	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNING +	>>/ Tuning+	>>			
TUNING −	<</ Tuning-	<<			
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I			
TV CH − PRESET −	I <</ Preset -	I <<			
REPLAY	← / Replay	CH −	Ch -		
ADVANCE	· →/ Advance	+ CH	Ch +		
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
VIDEO 1	Video 1	APP MEDIA	Media		
AV I/⏻ SYSTEM	Power AV	TIMER AV	AV		
TV I/⏻ STANDBY	Tv Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power		
TV/VIDEO SLEEP	Tv/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R		
TV VOL MASTER VOL +	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
−	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		
TV CH − PRESET −	Tv CH-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
TV CH + PRESET +	Tv CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV I/⏻ STANDBY	Power	⏻	Power
AV I/⏻ SYSTEM	Power AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
A.F.D.	A. F. D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
⊕	OK	OK	Ok
↑	Up	▲	Up
↓	Down	▼	Down
→	Right	▶	Right
←	Left	◀	Left
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING −	<</ Tuning-	<<	<<
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I	>>I
TV CH − PRESET −	I <</ Preset -	I<<	I <<
REPLAY	← / Replay	CH −	Ch -
ADVANCE	· →/ Advance	+ CH	Ch +
VIDEO 2	Video 2	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA- CD/ CD	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
AV I/⏻ SYSTEM	Power AV	TIMER AV	AV
2CH	2CH	A	Red
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/ D. Skip SA- CD/ CD	PICTURE FORMAT	Format
MEMORY ENTER	Enter/ Memory SA- CD/ CD	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 SA- CD/ CD	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 SA- CD/ CD	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 SA- CD/ CD	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 SA- CD/ CD	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 SA- CD/ CD	SHIFT + 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6 SA- CD/ CD	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 SA- CD/ CD	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 SA- CD/ CD	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 SA- CD/ CD	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 SA- CD/ CD	SHIFT + 0	Shift + 0
>10/• -/-- CLEAR	- / - - / >10 SA- CD/ C	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
DISPLAY	Display SA- CD/ CD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
■	Stop SA- CD/ CD	SHIFT + ■	Shift + Stop
❚❚	Pause	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
▷	Play SA- CD/ CD	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
TUNING −	<</ Tuning-	SHIFT + <<	Shift + <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT + >>	Shift + >>
TV CH − PRESET −	I <</ Preset - SA- CD/ CD	SHIFT + I<<	Shift + I <<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset + SA- CD/ CD	SHIFT + >>I	Shift + >>I