Mandis shop

RM-D335

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Continue	Media
Shuffle	TV/R
Program	Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0
>10	Guide
Clear	Exit
Disc 1	Red
Disc 2	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Disc 3	Yellow
Disc 4	Blue
Disc 5	Smart
Disc Skip	Back
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I<< AMS	I<<
AMS >>I	>>I
<<	<<
>>	>>
M.Scan	Pre Ch
Fader	Mute

https://remotecontrols.dk/de/Sony/1057417-30866-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-D335.html