Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
TV/DTT	TV/DTT	HOME SMART	Smart
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[>I<]	PICTURE FORMAT	Format
	White	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II	I/II/[≡i]	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	VOL	Vol +
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	CH	Ch +
P	P-	CH	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
STATUS	[≡+]/Status	ECO 3D	3D
	[...]	AD SUBT	Subt
SKIP	[≡?]/Skip	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Nothing 3	SHIFT + 3	Shift + 3
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Tv/ Radio	TV/ R
[+]	Eject
[=o] / Q. View	Media
Nothing 1	Shift + 1
Nothing 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
Menu	Menu		
Pause	Pause		
Play	Play		
Stop	Stop		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
+ P	P+	+ CH	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok