Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power Receiver		Power	
HDMI 1		SHIFT + 1	Shift + 1
HDMI 2		SHIFT + 2	Shift + 2
HDMI 3		SHIFT + 3	Shift + 3
HDMI 4		SHIFT + 4	Shift + 4
[A]		DISC NAV LIST	List
V-AUX		TIMER AV	AV
AV 1		SHIFT + 5	Shift + 5
AV 2		SHIFT + 6	Shift + 6
AV 3		SHIFT + 7	Shift + 7
AV 4		SHIFT + 8	Shift + 8
AV 5		SHIFT + 9	Shift + 9
AV 6		SHIFT + 0	Shift + 0
Audio		SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
Dock		HOME SMART	Smart
Tuner		C	Yellow
USB		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FM		SEARCH TV/R	TV/R
AM		SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
MEMORY		REC MODE	Rec
PRESET	Preset +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PRESET	Preset -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TUNING	Tuning+	+ CH	Ch +
TUNING	Tuning-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MOVIE	Movie	AD SUBT	Subt
MUSIC	Music	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SUR. DECODE	Sur. Decode	SOUND DUAL	Dual
STRAIGHT	Straight	ZOOM	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ENHANCER	Enhancer	REPEAT TEXT	Text
DIRECT	Direct	PICTURE FORMAT	Format
BD DVD	BD/DVD	A	Red
TV	TV	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RADIO	Radio	ECO 3D	3D
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
OPTION	Option	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ENT Ent	FAV PRE-CH Pre Ch		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Source		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide
	Ent		Pre Ch
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Display		Info