Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
PIP	PIP	ECO 3D	3D
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
INSTANT SKIP	Instant Skip	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
AV	TV AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR	TV PR +	+ CH	Ch +
	TV PR -	CH −	Ch -
VOL	TV Vol +	+ VOL	Vol +
	TV Vol -	VOL −	Vol -
SCAN	<< Scan	<<	<<
SCAN	>> Scan	>>	>>
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP	>>I Skip	>>I	>>I
PAUSE/STEP	Pause / Step	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
MENU/LIST	Menu / List	TOP MENU MENU	Menu
MENU/LIST	Menu / List	DISC NAV LIST	List
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PR	Up / PR +		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down / PR -		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TIMER REC	Timer Rec	A	Red
CHP. ADD	CHP. ADD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A - B	A - B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
THUMBNAIL	Thumbnail	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MEMORY	Memory	PROG SLEEP	Sleep
MARKER	Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch
-SEARCH	Search	-/-- GUIDE	Guide