Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	POWER	Power	
AUDIO OFF	AUDIO OFF	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO OFF	MUTING	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TAPE 1	Power Tape	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TAPE 1	TAPE 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TAPE 2	TAPE 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	Power CD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Power Tuner	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DCC	DCC	GOTO TEXT	Text / Goto
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
PHONO	PHONO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PRESET	PRESET -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
PRESET	PRESET -	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PRESET	PRESET +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
PRESET	PRESET +	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BAND	BAND	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DECK 1/2	Deck 1/2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC	DISC	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶▶/FF	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
❚❚	PAUSE	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	STOP	HOLD ■	Stop / Hold
◀/◀▶	Play Reverse	SHIFT +	SLOW ▶ Shift + Play /
▶	PLAY	SLOW ▶	Play / Slow
– VOLUME	VOLUME -	VOL –	Vol -
– VOLUME	VOLUME -	SHIFT +	VOL – Shift + Vol -
+ VOLUME	VOLUME +	+ VOL	Vol +
+ VOLUME	VOLUME +	SHIFT +	+ VOL Shift + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung