Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Rec PVR	Rec
PVR List	List
Mute	Mute
EPG	Guide
Audio	Dual
Info	Info
TTX	Text
Subtitle	Subt
Menu	Menu
Exit	Exit
Favourite	Pre Ch
Tv/Radio	TV/R
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Back
Goto	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REV	<<	<<	<<
FWD	>>	>>	>>
PREV	I <<	<<	I <<
NEXT	>>I	>>	>>I
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PAUSE	Pause		Pause
STOP	St op		St op
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung