Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Netflix	APP MEDIA	Media
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Eco	ECO 3D	3D
	Source	TIMER AV	AV
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	[i]	DISPLAY INFO	Info
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
	Guide	GUIDE	Guide
	≡	SETTINGS OPT	Options
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Zoom+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	Zoom-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
PRE-CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pr e Ch
●	Rec	REC MODE ●	Rec
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
⏮	I <	⏮	I <<
■	St op	■	St op
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
⏭	>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏸	Pause	⏸	Pause
⏩	>>	⏩	>>