Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
HDMI	SHIFT + 0 (HDMI - SAT) — Shift + 0
[ ]	Picture / Format
AV	AV / Input / RDS
Tv/Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info / Angle
[≡]	Text / Goto
⏮	D.Menu / Top
⏮⏮	Setup / OPT /
EPG	Guide / EPG / -/--
Page Up	SHIFT + CH+ — Shift + CH+ /
Page Down	SHIFT + CH- — Shift + CH- /
Up/CH+	CH+ / Page+
Up/CH+	Up
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down/CH-	CH- / Page-
Down/CH-	Down
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red/Lang	Audio / Lang I/II
Red/Lang	Red / Netflix / Search
Green/Text	Green / APP / Repeat
Green/Text	Shift + Text /
Yellow/USB	Shift + 8
Yellow/USB	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/L/R	Blue / Prime Video / Random
Blue/L/R	Sound / Title
Timer	Sleep / Timer
Repeat	Shift + Green / APP /
II >	Shift + Pause / Step /
List	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<	I << / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+