Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Mute	Mute / Dimmer		9	9	
Up	Up		PP	Back / Return	
Power	Power		0	0	
Left	Left		-/--/Exit	Exit / Cancel / Clear	
Menu	Menu / Home		P+	CH+ / Page+	
Right	Right		Vol -	Vol -	
OK/Select	OK		Vol +	Vol +	
Down	Down		P-	CH- / Page-	
[i]/Info	Info / Angle		Swap/P<P	Fav / Marker / PC	
1	1		I-II	Audio / Lang I/II	
2	2		Tv/DTV	TV/Radio /	
3	3		AV/Source	AV / Input / RDS	
4	4		Red/↑	Red / Netflix / Search	
5	5		Green/↓	Green / APP / Repeat	
6	6		Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	
7	7		Blue	Blue / Prime Video / Random	
8	8		[≡]/Text	Text / Goto	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	[≡+] / [+]	TITLE SOUND	Sound / Title		
	[≡x] / [■■]	SURROUND	Eject / Surround		
	[. ≡]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	[≡♦] / [+] / Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[≡?]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		