Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Page Down	CH- / Page-
2	2	Up/PR+	Up
3	3	Left	Left
4	4	Vol -	Vol -
5	5	OK/List	OK
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +
8	8	FAV	Fav / Marker / PC
9	9	Down/PR-	Down
Tv/Radio	TV/Radio /	Pause	Pause / Step / Freeze
0	0	List	Smart / List
↩PR	Back / Return	Tv/AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home	UHF	Setup / OPT /
Info	Info / Angle	PAL/NTSC	Picture / Format
Page Up	CH+ / Page+	Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Audio L/R	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Blue/Audio L/R	TITLE SOUND Sound / Title		