Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
PgUp	Ch +
PgDn	Ch -
FAV+	>>I
FAV-	I <<
Up/ CH+	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down/ CH-	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
Exit	Exit
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
EPG	Guide
Audio	Dual
SUB	Subt
Zoom	Eject
FAV	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
PAUSE	Pause	II	Pause
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung