Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Open / Close	Eject
Angle	Format
Zoom	Shift + Eject
Program	Sleep
Random	3D
Repeat	Text
A - B	TV/R
<< REV	<<
>> FWD	>>
I<< Skip	I<<
>>I Skip	>>I
Pause	Pause
Play	Play
Stop	Stop
Clear	Exit
Disc Menu	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Preview	Smart
Set Up	Options
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Mute	MUTE	Mute
BOOKMARK	Bookmark	FAV PRE-CH	Pre Ch
TITLE MENU	Title Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung