| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| AUDIO | O)/I-II/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| INDEX | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| | ♥ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | << | TUNE- | << / Tune- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Green | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| | Yellow | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- | | | | |
| | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| | [ ≡] | GOTO / TEXT | Text / Goto | | | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | [ ≡+] | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / | | | | |
| | Stop/Still | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| | Radio | PROGRAM / TV/RADIO | TV/Radio / | | | | |
| | [ ≡♦] / [ ++] | SIZE / ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| | [ ≡x] | TOP MENU / D.MENU | D.Menu / Top | | | | |
| | [ ≡o] / Subtitle | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | DMP | OPT-TOOLS / SETUP | Setup / OPT / | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |