Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
P/N	P/N	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOCAL	Vocal	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
GO TO	Go To	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STEP	Step	SHIFT + II	Shift + Pause
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
RESUME	Resume	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A - B	D	Blue
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Play / Pause	II	Pause
■/⏏	Stop / Back	■	Stop
■/⏏	Stop / Back	RETURN BACK	Back
⏮	I <<	<<	I <<
⏭	>>I	>>	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	>>		>>
OSD	OSD	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
PBC	PBC	TIMER AV	AV
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
VIDEO	Video	HOME SMART	Smart
DIRECT	Direct	APP MEDIA	Media
DEFAULT	Default	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
- VOL	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung