| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| AUTO | Eject / Auto | SURROUND | Eject / Surround |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH+ | CH+ | CH+ PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH- | CH- | CH- PAGE | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| LCD MENU | LCD Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| DVD SETUP EXIT | DVD Setup/Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DVD SETUP EXIT | DVD Setup/Exit | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PMODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| FAV | Fav / Marker / PC | << | << / Tune- |
| FAV- | Shift + Down | >> | >> / Tune+ |
| FAV+ | Shift + Up | Rec | Rec / Rec Mode |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | Stop | Stop / Hold |
| Angle/Text | Text / Goto | I<< | I<< / Preset- |
| Angle/Text | Info / Angle | >>I | >>I / Preset+ |
| Zoom/Hold | Zoom / Size | Red/Prog | Red / Netflix / Search |
| Tv/Radio | TV/Radio / | Green/Intro | Green / APP / Repeat |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Yellow/Repeat | Yellow / YouTube / Repeat |
| D.Menu/Index | D.Menu / Top | Yellow/Repeat | Shift + Green / APP / |
| Title/Size | Shift + Zoom / | Blue/A-B | Blue / Prime Video / Random |
| Title/Size | Shift + Sound / Title | Blue/A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| D.Disp/Reveal | Smart / List | | |
| Goto/Subpage | Shift + Text / | | |
| I>/Media | Shift + Display / Media | | |
| Play/Pause | Play / Slow | | |
| Play/Pause | Pause / Step / Freeze | | |