Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3D	3D	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
PROG+	Prog +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
0	0	HDMI-SAT 0	0
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG-	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH+	Up / CH +		Up
VOL-	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right / Vol +		Right
CH-	Down / CH -		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
S-T	S - T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
▶II	Play/ Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Play/ Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Back	RETURN BACK	Back / Return		
	Red / <<	TUNE-	<< / Tune-		
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green / >>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Green / >>	TUNE+	>> / Tune+		
	Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Yellow / I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Blue / >>I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Blue / >>I	PRESET+	>>I / Preset+		