| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Disc Skip | Blue / Prime Video / Random | Stop MD | Shift + Stop / |
| Sleep | Sleep / Timer | Loop | Smart / List |
| Power | Power | Flash | Info / Angle |
| CD Play | Play / Slow | Function | Menu / Home |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Up | Up |
| Stop | Stop / Hold | Vol + | Vol + |
| Tuner/Band | Yellow / YouTube / Repeat | On / Off | OK |
| I<< | I<< / Preset- | Down | Down |
| >>I | >>I / Preset+ | Vol - | Vol - |
| Deck A Play | Red / Netflix / Search | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Deck B Play | Green / APP / Repeat | | |
| Check | Display / Media | | |
| Clear | Exit / Cancel / Clear | | |
| MD Play | Shift + Play / | | |
| Pause MD | Shift + Pause / Step / Freeze | | |