Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle
Red / TV/Radio	Red / Netflix / Search
Red / TV/Radio	TV/Radio /
Green / Media	Display / Media
Green / Media	Green / APP / Repeat
Yellow / Audio	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Audio	Audio / Lang I/II
Blue	Blue / Prime Video / Random
EPG	Guide / EPG / -/--
Up / CH +	Up
Up / CH +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back	Back / Return
Left / Vol -	Vol -
Left / Vol -	Left
OK	OK
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Menu	Menu / Home
Down / CH -	CH- / Page-
Down / CH -	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-
USB	Shift + 8
I <<	I << / Preset-
>>	>> / Tune+
Fav	Fav / Marker / PC
>>I	>>I / Preset+
1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		