Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Info	Info
APP	Media
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Menu	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
List	List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Back	Back
Exit	Exit
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Audio	Dual
Subt	Subt
Text	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Still	Pause
L -	<<
L +	>>
EPG	Guide
TV / Rad.	TV/R
TV / AV	AV
OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung