Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV Power	Shift + Power
TV TV/AV	AV
TV Volume +	Shift + Vol +
TV Volume -	Shift + Vol -
DVD	Smart
FM	Media
Ext-In	Shift + AV
One Touch Play	List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
0	0
>= 10 / -/--	Guide
Cancel	Exit
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
I<< / Skip -	I<<
>>I / Skip +	>>I
<< / Slow/Search	<<
>> / Slow/Search	>>
Stop	Stop
Pause	Pause
Play	Play
Top Menu / Direc Navigator	Shift + Menu
Top Menu / Direc Navigator	D. Menu
Menu / Play Lis	Menu
Up	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Right		Right		
	Down		Down		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
-FUNCTIONS -KARAOKE	Functions /	ECO 3D	3D		
-RETURN -SETUP	Return / Setup	RETURN BACK	Back		
-RETURN -SETUP	Return / Setup	SETTINGS OPT	Options		
-SW LEVEL -ECHO	SW Level /	AD SUBT	Subt		
-EQ -SRD ENH	EQ / SRD ENH	PICTURE FORMAT	Format		
C.FOCUS	C. Focus	D	Blue		
S.SRD	S. SRD / Dolby PL	SOUND DUAL	Dual		
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display / Sle	DISPLAY INFO	Info		
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display / Sle	PROG SLEEP	Sleep		
TEST -AUTO	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text		
PLAY MODE -CH SELECT	Play Mode / CH Select	SHIFT + OK	Shift + Ok		
PLAY MODE -CH SELECT	Play Mode / CH Select	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		