Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	FAV		Pre Ch
	TXT		Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Exit		Exit
	?		Info
	@		Smart
	Menu		Menu
	Back		Back
	Tools		Options
	Guide		Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Source		AV
	P+		Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P -	P-	CH –	Ch -
	I <		I <<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
3D	3D	ECO 3D	3D
	. . . O	PICTURE FORMAT	Format
	[. . .] . .	AD SUBT	Subt
	[-] - >	DISC NAV LIST	List
My Media	My Media	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung