| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 0 / Zoom | 0 |
| Mute | MUTE Mute | 0 / Zoom | ZOOM Eject |
| Sleep | PROG SLEEP Sleep | TV / Radio | SEARCH TV/R TV/R |
| V-Format | PICTURE FORMAT Format | Recall | RETURN BACK Back |
| F1 | SHIFT + 1 Shift + 1 | Menu | TOP MENU MENU Menu |
| TV / SAT | SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R | Info | DISPLAY INFO Info |
| USB | APP MEDIA Media | Up | Up |
| Find | HOME SMART Smart | Right | Right |
| 1 | 1 1 | Down | Down |
| 2 | 2 2 | Left | Left |
| 3 | 3 3 | OK | OK Ok |
| 4 | 4 4 | Exit | CLEAR EXIT Exit |
| 5 | 5 5 | EPG | GUIDE Guide |
| 6 | 6 6 | Vol + | VOL + Vol + |
| 7 | 7 7 | Vol - | VOL - Vol - |
| 8 | 8 8 | Rec | REC MODE Rec |
| 9 | 9 9 | Page Up | CH + Ch + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Page Down | CH – Ch - |
| Folder | SHIFT + APP MEDIA Shift + Media |
| Stop | Stop |
| Play | PLAY MODE Play |
| Pause | Pause |
| << / Page - | << |
| >> / Page + | >> |
| I<< Prev | I<< |
| Next >>I | >>I |
| Tms | DISC NAV LIST List |
| ◁ Step | SHIFT + ◁ Shift + Left |
| Step I > | SHIFT + ▷ Shift + Right |
| Play Mode | SHIFT + PLAY MODE Shift + Play |
| White | ECO 3D 3D |
| Red / Audio | A Red |
| Red / Audio | SOUND DUAL Dual |
| Green / Option | SETTINGS OPT Options |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Green / Option | B Green |
| Yellow | C Yellow |
| Cyan | D Blue |
| Fav | FAV PRE-CH Pre Ch |
| SAT | TIMER AV AV |
| TTX | REPEAT TEXT Text |
| Subtitle | AD SUBT Subt |